

Cumulus Alaska 900

Základní informace o produktu

Cumulus Alaska 900 je čtyřsezónní spací pytel vyrobený z materiálu Pertex Quantum s vodoodpudivou DWR úpravou a s izolací 900 g kachního peří s plnivostí 700 cuin. Peří používané ve spacích pytlech značky Cumulus pochází z Polska z etických zdrojů. Poměr prachového peří k malým pírům je 95/5. Horní komory jsou odděleny od spodních a jsou naplněny větším množstvím peří (v poměru 55/45). Spací pytel je ve tvaru mumie s dvojitou konstrukcí H-komor. Samostatný stahovatelný límec je naplněn větším množstvím peřím. Nastavitelná kapuce má 3D design s elastickým stahováním. Obousměrný 5mm YKK zip se dvěma jezdcí je v délce 175 cm, umožňuje odvětrávání a spojení s dalšími Cumulus spacáky se zipem na opačné straně. Za zipem jsou na vnitřní straně dvě podélné komory naplněné peřím, které minimalizují únik tepla přes samotný zip. Uvnitř spacáku je kapsa na zip pro uložení mobilního telefonu či jiných drobností. Na spacáku jsou poutka na zavěšení při skladování nebo sušení spacího pytle.

Spací pytel se prodává ve dvou verzích dle pozice zipu na levé nebo pravé straně. Standardní velikost (označovaná jako velikost M) má výšku 210 cm a šířku (horní část/spodní část) 85/59 cm. Prodloužené (vel. L a XL) a zkrácené (vel. XS a S) velikosti spacího pytle jsou zakázkovou výrobou a mohou mít jiné rozměry a hmotnost - informace jsou uvedeny na štítku daného produktu.

Obsah balení

- Spací pytel, cestovní skladovací vak, velký sítovaný vak na skladování

Parametry produktu*

- **Hmotnost:** 1400 g
- **Teplotní charakteristiky** (komfort / limit / extrém): -10°C / -18°C / -39°C
- **Vnější materiál:** Pertex Quantum (35 g/m², 20D ripstop) s vodoodpudivou DWR úpravou, YKK zipy
- **Vnitřní izolační materiál:** 900 g kachního peří, 700 cuin, prachové peří/malá pírka 95/5
- **Tvar a počet komor:** H-komory, 37 komor
- **Výška a šířka:** 210 cm, 85/59 cm
- **Pozice zipu:** levá nebo pravá strana
- **Rozměry cestovního skladovacího vaku** (průměr x výška): 22 x 38 cm (objem 12 l)
- **Velikosti a optimální výška člověka pro danou velikost:**
 - Zkrácená velikost XS - pro výšku do 157 cm
 - Zkrácená velikost S - pro výšku 155 – 173 cm
 - Standardní velikost M - pro výšku 170 – 188 cm
 - Prodloužená velikost L - pro výšku 185 – 203 cm
 - Prodloužená velikost XL - pro výšku 200 – 218 cm

** Uvedené technické parametry se vztahují k standardní velikosti spacího pytle (vel. M). V případě zakoupení jiné velikosti (zakázková výroba) jsou technické parametry uvedeny na štítku produktu. Všechny technické parametry jsou udávány výrobcem a jsou pouze orientační (především teplotní charakteristiky).*

Instrukce k použití

Spací pytel po vytáhnutí ze skladovacího vaku nebo kompresního obalu protřepejte a nechejte jej chvíli “nadechnout”, aby se peří uvnitř mohlo rovnoměrně rozprostřít a obnovit svůj objem. Nikdy nepoužívejte spacák v přímém kontaktu se zemí z důvodu izolace a možného poškození. Spacák pokládejte na karimatku nebo pěnovou podložku. Zipy na spacím pytli zapínejte a rozepínejte opatrně, aby nedošlo k jejich poškození nebo poškození látky okolo zipů. Pro odvětrávání můžete rozepnout zip pouze v oblasti nohou. Kapuci a límec můžete dle potřeby a pohodlí stáhnout, zvýšíte tím tepelnou izolaci hlavy a zabráníte úniku tepla z vnitřního prostoru spacího pytle. Pro zvýšení tepelné izolace a jako ochranu před potem a špínou můžete použít vložku do spacáku. Před sbalením nechte spací pytel vždy vyvětrat a vysušit.

Péče o spací pytel

Skladování

Před skladováním spacího pytle se ujistěte, že je kompletně suchý a zbaven všech nečistot. Spací pytel skladujte pokud možno zavěšený nebo v přiloženém velkém skladovacím vaku tak, aby peří uvnitř nebylo stlačené. Pokud skladujete spací pytel v skladovacím vaku, jednou za čas jej vytáhněte a nechte důkladně nadechnout a provětrat. Spací pytel skladujte vždy na suchém a chladném místě. Nikdy neskladujete spací pytel v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu.

Praní

Spací pytel není vhodné prát po každém výletu či kratší cestě, při běžném používání se doporučuje prát maximálně jednou ročně. Malé nečistoty na svrchním materiálu vyčistěte lokálně vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou. Špinavé zipy vykartáčujte a nepoužívejte na ně žádné balzámy nebo maziva. Před praním se ujistěte, že jsou spacák i jeho kapsy prázdné, a obraťte jej naruby. Spací pytel perte ideálně v ruce ve vaně s teplotou vody maximálně 35°C. Použijte pouze prací prostředky specifické pro péřové vybavení, například Granger's Down Wash nebo Nikwax Down Wash Direct (ideální v případě hydrofobního peří). Oplachujte v čisté vodě, dokud ze spacáku neodstraníte veškerý prací prostředek (většinou postačí 1-4x). Pračku používejte jen v případě nutnosti a použijte opravdu velkou pračku (např. nadměrnou pračku v prádelně), spacák během praní totiž nasává hodně vody. Při použití běžné pračky může dojít k poškození nejen spacáku (peří), ale i samotné pračky. Před vložením spacáku do pračky se doporučuje jej nejdříve namočit do vody, protože některé pračky přizpůsobují množství vody dle hmotnosti v bubnu. V pračce perte pouze na malé otáčky a bez máchání, které může způsobit poškození spacáku. Perte na cyklus specifický pro péřové produkty, případně na jemný cyklus s dodatečným oplachováním. I při praní v pračce používejte pouze prostředky specifické pro praní péřového vybavení, nikdy nepoužívejte jiné běžné tekuté prací prostředky, rozpouštědla, bělidla, změkčovadla, škrob nebo aviváž. Spacák nikdy nečistěte chemicky. Péřové spacáky si můžete nechat odborně vyprat a vysušit také v prádelnách nebo některých obchodech s outdoorovým vybavením, které tyto služby nabízejí.

Sušení

Spací pytle sušte po vyprání v sušičce s velkým objemem na nízkou teplotu s 2-3 čistými tenisovými míčky. Sušení ukončete sušením při vyšší teplotě v pětiminutových intervalech, abyste dosáhli nadýchanosti peří. Mezi jednotlivými intervaly nechte spací pytle vychladnout, aby nedošlo k poškození vnější látky, rovněž můžete sušení přerušit a manuálně protřepat a oddělit slepené chuchvalce peří. Pokud nemáte sušičku, sušte spacáky ve volném větraném prostoru na sušáku v horizontální poloze. Průběžně protřepávejte peří v komorách a ručně oddělujte peří ze vzniklých schnoucích hrudek. Sušení spacáku bez použití sušičky je nejšetnější, ale velmi zdoluhavý proces, který může trvat až několik dní. Raději nechte spacák sušit déle, i když se zdá být na povrchu již zcela suchý, peří uvnitř spacáku může stále zadržovat vlhkost. Nikdy spací pytel nežehlete.

Obnovení vodoodpudivé DWR úpravy

Vodoodpudivá DWR úprava vnějšího materiálu Pertex se po několika cyklech praní nebo dlouhodobým používáním opotřebovává. Pro její obnovení doporučujeme používat přípravky Nikwax k tomu určené. Všechny tyto prostředky používejte podle pokynů jejich výrobců.

Průnik peří

Vnější materiál Pertex je vysoce odolný vůči průniku peří ven, nicméně i tak se může přes tkaninu občas dostat peří z vnitřní části na povrch. Je to zcela normální jev, zejména u ultralehkých tkanin a na začátku používání produktu. Nikdy nevytahujte vyčuhující peří ze spacáku, mohli byste poškodit tkaninu a zvětšit prostor mezi jejími vlákny. Uchopte peří přes látku a vtáhněte ho zpět do péřové komory. Místo, kde byla struktura vláken narušena, můžete také prstem jemně uhladit, aby se vlákna přirozeně uspořádala zpět do jednotné struktury.

Opravy a záruka

Všechny spací pytle Cumulus jsou kryty doživotní zárukou proti výrobním a materiálovým vadám. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vlastní úpravy, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách. Spací pytle poškozené nesprávným použitím, běžným opotřebením nebo nevhodnou péčí mohou být opraveny dle uvážení Cumulus za přiměřený poplatek. Spací pytel zaslaný k opravě musí být čistý a zbaven všech drobných nečistot. V případě uznání reklamace hradí dopravu společnost Cumulus.



Výrobce
Cumulus s.c.
Opata Hackiego 19 street
81-211 Gdynia, Poland
+48 58 620 94 12
info@cumulus.pl
www.cumulus.equipment/eu_en/



Dodavatel
Gramino s.r.o.
Míru 31
Třinec - Kanada, 73961
+420 603 719 545
info@gramino.cz
www.gramino.cz