

Cumulus the Quilt 450

Základní informace o produktu

- **Hmotnost:** 650 g
- **Teplotní charakteristiky** (komfort / limit): -1 °C / -7 °C
- **Vnější materiál:** Toray Airtastic (19 g/m², 7D ripstop, 100% nylon) s vodoodpudivou DWR úpravou
- **Vnitřní izolační materiál:** 450 g husího peří, 900 cuin, prachové peří/malá pírká 95/5
- **Tvar a počet komor:** komory ve tvaru H, 43 komor
- **Výška a šířka:** 195 cm, 65/50 cm (nahore/dole)
- **Optimální výška člověka:** do 185 cm
- **Rozměry cestovního skladovacího vaku** (výška x průměr): 25 x 16 cm
- **Objem cestovního skladovacího vaku:** 5 l
- **Obsah balení:**
 - quilt
 - 2 elastické popruhy pro připevnění ke karimatce
 - cestovní skladovací vak
 - velký síťovaný vak na skladování

Všechny technické parametry jsou udávány výrobcem a jsou pouze orientační (především teplotní charakteristiky).

Instrukce k použití

Quilt po vytáhnutí ze skladovacího vaku nebo kompresního obalu protřepejte a nechte jej chvíli “nadechnout”, aby se peří uvnitř mohlo rovnoměrně rozprostřít a obnovit svůj objem. Quilt je možné používat v kombinaci s nafukovacími i pěnovými karimatkami. Nikdy nepoužívejte quilt v přímém kontaktu se zemí z důvodu izolace a možného poškození. Přes karimatku natáhněte dva elastické popruhy pro připevnění quiltu. Pomocí posouvání klipů na popruzích si nastavte šířku otvoru na zádech. Quilt ke karimatce připevněte pomocí klipů na popruzích a na bocích quiltu. Pro vytvoření uzavřeného footboxu pro nohy stáhněte konec quiltu elastickou gumičkou a zapněte zip umístěný ve spodní části. Zip zapínejte a rozepínejte opatrně, aby nedošlo k jeho poškození nebo poškození látky okolo zipu. Pro odvětrávání můžete rozepnout zip nebo povolit stahování ve spodní části quiltu. Sepnutím přezky u krku a stáhnutím elastické gumičky podél horního okraje quiltu můžete zabránit úniku tepla z vnitřního prostoru quiltu. Pro zvýšení tepelné izolace a jako ochranu před potem a špínou můžete použít vložku do spacáku. V chladnějších podmínkách můžete namísto kapuce použít čepici, mikinu či péřovou bundu s kapucí. Před sbalením nechte quilt vždy vyvětrat a vysušit.

Péče o spací systém

Skladování

Před skladováním quiltu se ujistěte, že je kompletně suchý a zbaven všech nečistot. Quilt skladujte pokud možno zavěšený nebo v přiloženém velkém skladovacím vaku tak, aby peří uvnitř nebylo stlačené. Pokud skladujete quilt v skladovacím vaku, jednou za čas jej vytáhněte a nechte důkladně nadechnout a provětrat. Quilt skladujte vždy na suchém a chladném místě. Nikdy jej neskladujete v prostorech s příliš vysokou teplotou vzduchu.

Praní

Quilt není vhodné prát po každém výletu či kratší cestě, při běžném používání se doporučuje prát maximálně jednou ročně. Malé nečistoty na svrchním materiálu vyčistěte lokálně vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou. Špinavé zipy vykartáčujte a nepoužívejte na ně žádné balzámy nebo maziva. Před praním se ujistěte, že je quilt prázdný a zcela rozepnutý. Quilt perte ideálně v ruce ve vaně s teplotou vody maximálně 35 °C. Použijte pouze prací prostředky specifické pro péřové vybavení, například Granger's Down Wash nebo Nikwax Down Wash Direct (ideální v případě hydrofobního peří). Oplachujte v čisté vodě, dokud z quiltu neodstraníte veškerý prací prostředek (většinou postačí 1–4x). Pračku používejte jen v případě nutnosti a použijte opravdu velkou pračku (např. nadměrnou pračku v prádelně), péřové vybavení během praní totiž nasává hodně vody. Při použití běžné pračky může dojít

k poškození nejen quiltu (peří), ale i samotné pračky. Před vložením quiltu do pračky se doporučuje jej nejdříve namočit do vody, protože některé pračky přizpůsobují množství vody dle hmotnosti v bubnu. V pračce perte pouze na malé otáčky a bez máchání, které může způsobit poškození quiltu. Perte na cyklus specifický pro péřové produkty, případně na jemný cyklus s dodatečným oplachováním. I při praní v pračce používejte pouze prostředky specifické pro praní péřového vybavení, nikdy nepoužívejte jiné běžné tekuté prací prostředky, rozpouštědla, bělidla, změkčovadla, škrob nebo aviváž. Quilt nikdy nečistěte chemicky. Péřové spacáky a quilty si můžete nechat odborně vyprat a vysušit také v prádelnách nebo některých obchodech s outdoorovým vybavením, které tyto služby nabízejí.

Sušení

Quilt sušte po vyprání v sušičce s velkým objemem na nízkou teplotu s 2–3 čistými tenisovými míčky. Sušení ukončete sušením při vyšší teplotě v pětiminutových intervalech, abyste dosáhli nadýchanosti peří. Mezi jednotlivými intervaly nechte quilt vychladnout, aby nedošlo k poškození vnější látky, rovněž můžete sušení přerušit a manuálně protřepat a oddělit slepené chuchvalce peří. Pokud nemáte sušičku, sušte quilt ve volném větraném prostoru na sušáku v horizontální poloze. Průběžně protřepávejte peří v komorách a ručně odděluje peří ze vzniklých schnoucích hrudek. Sušení quiltu bez použití sušičky je nejšetnější, ale velmi zdoluhavý proces, který může trvat až několik dní. Raději nechte quilt sušit déle, i když se zdá být na povrchu již zcela suchý, peří uvnitř může stále zadržovat vlhkost. Nikdy quilt nežehlete.

Obnovení vodoodpudivé DWR úpravy

Vodoodpudivá DWR úprava vnějšího materiálu Pertex se po několika cyklech praní nebo dlouhodobým používáním opotřebovává. Pro její obnovení doporučujeme používat přípravky Nikwax k tomu určené. Všechny tyto prostředky používejte podle pokynů jejich výrobců.

Průnik peří

Vnější materiál je odolný vůči průniku peří ven, nicméně i tak se může přes tkaninu občas dostat peří z vnitřní části na povrch. Je to zcela normální jev, zejména u ultralehkých tkanin a na začátku používání produktu. Nikdy nevytahujte vyčuhující peří z quiltu, mohli byste poškodit tkaninu a zvětšit prostor mezi jejími vlákny. Uchopte peří přes látku a vtáhněte ho zpět do péřové komory. Místo, kde byla struktura vláken narušena, můžete také prstem jemně uhladit, aby se vlákna přirozeně uspořádala zpět do jednotné struktury.

Opravy a záruka

Všechny spací pytle a quilty značky Cumulus jsou kryty doživotní zárukou proti výrobním a materiálovým vadám. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, vlastní úpravy, poškození nesprávným a nevhodným použitím a poškození při nehodách. Spací pytle a quilty poškozené nesprávným použitím, běžným opotřebením nebo nevhodnou péčí mohou být opraveny dle uvážení Cumulus za přiměřený poplatek. Spací pytel zaslaný k opravě musí být čistý a zbaven všech drobných nečistot. V případě uznání reklamace hradí dopravu společnost Cumulus.



Výrobce
Cumulus s.c.
Opata Hackiego 19 street
81-211 Gdynia, Poland
+48 58 620 94 12
info@cumulus.pl
www.cumulus.equipment/eu_en/

gramino

Dodavatel
Gramino s.r.o.
Míru 31
Třinec - Kanada, 73961
+420 603 719 545
info@gramino.cz
www.gramino.cz